



ZML.1090





1




FH= Fronthöhe / front height
FH
FH / 2 ±10
ø5 / ø8
FH < 300 mm
Fronthöhe kleiner als 300 mm
front height less than 300 mm
min. 10


2
2
1


FH= Fronthöhe / front height
20
FH
min. 10
ø 5 / ø 8
20
FH > 300 mm
Fronthöhe größer als 300 mm
front height greater than 300 mm


3
20